

Aqua-Stop™ dørbundstykke

Montagevejledning

Plastskinnen på Aqua-Stop dørbundstykket til indadgående døre har drænhuller. Plastskinnen på dørbundstykket til udadgående døre har ingen drænhuller.

Info

- Synlig overflade består af en glat, sølvgrå, anodiseret aluminiumsskinne
- Plastskinnen muliggør, at vand ledes væk fra døren og forhindrer kuldebro
- Profilet kan anvendes til både ind- og udadgående døre
- Dørbundstykket er testet til at imødekomme krav til tæthed for ind- og udadgående døre
- Giver optimale anlægsflader for tilslutningsfuger
- Med en max. højde på 25 mm kan dørbundstykket anvendes til handicapboliger



Fremgangsmåde

1. Dørbundstykket afkortes, så længden passer på stramt mål i forhold til den ønskede dørbredde.

OBS! Ved indadgående døre - vær opmærksom på under opskæring, at drænhuller ikke må være under sidekarmene.



2. Sidekarmene tilpasses i enderne, så udskæringen passer til dørbundstykkets profil.



3. Forbindelsen mellem sidekarmen og bundstykket skal fuges omhyggeligt med silikonefugemasse (jf. foto), således at tætheden er sikret. Der må ikke kunne trænge vand ind mellem dørkarm og dørbundstykket, når døren er færdigmonteret.



4. Enderne fuges grundigt med siliconefugemasse, så alle profilåbninger er lukket.



5. Dørbundstykket presses op i udskæringen og fastgøres med 3 skruer i hver side i de markerede skruespor på undersiden. Ved alu-sidekarm fastgøres dørbundstykket til skruenot.

OBS! For at undgå deformation af dørbundstykket, skal der anvendes et lavt moment til skruerne ved samlingen mod sidekarmen.



Montagevejledning (på byggepladsen, montage af dør)

1. Opklodsning af dørbundstykket skal foretages ved placering af klodser under sidekarmene og mellemliggende opklodsninger med maksimalt 300 mm afstand.

2. Ved fugning skal der udvises stor omhyggelighed, således **drænhullerne ikke fuges til**.

Fugen bør trækkes ind i forhold til yderkanten af dørbundstykket.